


بتن پر سیمان باشد ( از بتن 400 استفاده شود ) . در تولید بتن از ماسه شسته استفاده شود و خاک و آشغال استفاده نشود. ( داخل بتن بولت کار گذاشته خواهد شد ) همانطور که در نقشه مشخص است سطح بالای بتن 50 میلیمتر از سطح زمین بالاتر باشد و سطح روی بتن تراز و صاف باشد.

DESIGNED BY:		<b>شرکت دژستان</b>		I	-
DATE: 1/1/2016				H	-
CHECKED BY:		<b>نقشه اجرای فونداسیون راهبند مدل دژ</b>		G	-
DATE:				F	-
SIZE <b>A4</b>		DRAWING NUMBER		E	-
SCALE	WEIGHT (kg)			D	-
		SHEET		C	-
				B	-
This drawing is our property; it can't be reproduced or communicated without our written agreement.				A	-